

# エアポール専用アタッチメント スピーカー取付け金具 AP-SWB101 取り付け説明書

## 開封にあたってのご注意

- 箱から出す際は慎重に行ってください。重量がありますので、落下などによる怪我に気をつけて作業願います。
- 中身を取り出し、傷がつかないようにボール紙か布等を敷いてその上に静かに置いて下さい。
- 添付してある部品リストに記載された部品が損傷なく、全て揃っているかよく確かめて下さい。
- 組み立てる前に本取り付け説明書を良く確認してから、組み立てを始めて下さい。

## 安全にお使いいただく為の重要事項

- 実際に組み立てる前に、本取り付け説明書をよく読み、組み立ては本取り付け説明書に従い慎重に行ってください。
- 各部品は、本来の目的に即して使用するよう、ネジの大きさ・長さなど、ご注意ください。

## 【事故損傷について】



ご注意

誤った組み立て、取り付け不良、取り付け強度不足、本来の目的以外の利用、および、天災等による事故等については一切の責任を負えませんのでご了承ください。

## 推奨工具

- ・水平器
- ・プラスドライバー

**警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡や重傷を負う恐れがある内容を示します。

**注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が怪我をしたり家屋や家財などに損害を受ける恐れがある内容を示します。

十分に注意する内容を示します。 **!** 必ず指示に従って行う内容を示します。

絶対にしてはいけない内容を示します。

**警告** 耐荷重を超えるスピーカーやネジ穴の合わないスピーカーのお取付けは行わないで下さい。取り付けたり、故意に強い衝撃を与えると金具が外れ、破損や怪我をする恐れがあります。

アタッチメントを取り付ける際には、しっかりとボルト等の締め付けを行ってください。締め付けが緩い場合に、アタッチメントやスピーカーが落下し、破損や怪我をする恐れがあります。

定期的にネジの緩みがないか確認して下さい。緩んでいた場合は再度ネジを締め付けて下さい。次のような場所には設置しないでください。スピーカーが落下して怪我や故障の原因になります。  
・屋外や海岸、温泉に近い場所 ・動力用電源配線、空調機器に近い場所 ・人がぶらさがったり、寄りかかったりするような場所 ・ぐらついたり、傾いた不安定な場所 ・振動や衝撃のある場所

スピーカーを取り付けたまま、つっぱり棒の移動・取り外しは行わないで下さい。必ず下記の手順で作業を行ってください。

①スピーカーの配線を抜く → ②スピーカーを取り外す → ③エアポールを取り外す  
※テレビや棚等を設置の際もアタッチメントから取り外して下さい。

商品の分解・改造及び部品の改造は絶対にしないでください。

※上記に関して問題が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねます。お客様ご自身で安全面等判断し、十分に注意したうえでご使用願います。

※本製品は、必ず定められた重量内のスピーカーをご使用ください。

## パーツリスト


※実際の部品と図は多少異なる場合がございます。

a. スピーカーブラケット…2個



※b と似ていますが大きい方が a です。

b. 取付プレート  
(エアポール側)…2個



c. ワッシャー…4個



d. ロックワッシャー…4個



e. M8 ロックワッシャー…4個



f. プレート固定ネジ…2個



g. ナット…2個



h. M8 ワッシャー…6個



i. バタフライナット…2個



j. セキュリティワイヤー…2個



k. スピーカー固定用 M5 ネジ…4個



l. スピーカー固定用 M8 ネジ…4個



m. ワイヤー抜け防止ピン…4個



n. インチネジ (頭がマイナスです)…4個



o. インチネジ用ワッシャー…4個




p. インチネジ用ロックワッシャー…4個



## アタッチメント部品

※2セット合わせた個数です。

aa. アタッチメント…2個



bb. コマ…4個



cc. アタッチメント  
取付用皿ネジ…4個  
(滑り止め加工を施してます)



dd. 金具取付け用ネジ…4個



ee. 座金…4個



ff. スプリングワッシャー…4個



## ※使用しない部品

下記部品は壁掛け用ですので取付けには使用しません。

コンクリートアンカー…8個




タッピングビス…8個




# 取付け説明

## 1 ポールにアタッチメントを固定する


※A→B→Cの順番の説明になります。



エアポールの設置方法は別途エアポール用説明書をご覧ください。  
図の様にテレビよりも上部に取り付ける場合はポールに設置しているテレビを一旦外し、Aの手順を行ったアタッチメントをスライドさせて取り付けてください。



A: 部品 (aa,bb,cc) を使用してアタッチメントにコマを2点取り付けてください。その際、アタッチメントの裏表とネジの取付け穴位置に注意して下さい。また、Bでポールに取り付ける為コマとアタッチメントの間は隙間を空けてください。




B: Aで取り付けたコマをポール(大)の溝の部分にスライドさせるように入れてください。コマを2つとも入れたら、仮止めをしてください。もう一本も同様です。

C: ポール設置時にアタッチメントを、スピーカーを取り付けたい位置に調整し固定しておきます。

## 2 アタッチメントに取付プレートを固定する(両側)


各金具取り付けに使用する穴の位置



## 3 スピーカーブラケットにお手持ちのスピーカーを取付ける

組み合わさって納品されたスピーカーブラケットと取付プレートを蝶ネジを外して分解し、落下防止ワイヤーも外します。


お手持ちのスピーカーのネジ穴に、スピーカーブラケットを合わせ、ネジ穴のサイズに合わせてワッシャー (c,h,o)、ロックワッシャー (d,e,p)、ネジ (k,l,n) で固定します。



※付属のネジでお取付け出来ない場合は別途ご用意下さい。



## 4 取付けプレートとスピーカーブラケットを組み合わせる

プレート固定用ネジ (f) を、スピーカーブラケット (a) の連結部分に取り付け、ナット (g)、取付プレート (b)、M8 ワッシャー (h)、バタフライナット (i) の順に取り付けます。



## 5 セキュリティワイヤーを取り付けて完成 (j はa,b両方取り付けてください)

以下のネジでそれぞれの角度調節を行います



※ワイヤー抜け防止ピンは固くなっております。取付け・取り外しの際は怪我にご注意下さい。  
※ワイヤー抜け防止ピンのデザインや大きさは図とは異なる場合がございます。

落下防止はあくまでも「瞬間落下防止」ワイヤーです。構造上、ワイヤー先端よりも金具の穴の方が大きく、直角になるとすり抜ける(落下する)可能性がございますので、必ず抜け防止のピンを使用して下さい。仮にスピーカー落下事故が起こった場合、放置せずすぐに処置をしてください。